

Przygotowanie do jazdy

Sterowanie otwieraniem szyb



Podniesienie dźwigni przycisku:
– ruch szyby do góry,

Wciśnięcie dźwigni przycisku:
- ruch szyby w dół,